Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	World/Internet	LIST SMART	Smart / List
TV/Radio	Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD - STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8 tuv	8	USB 8	8
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
	Music/Photo/Cam	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI - SAT 0	0
LIB	LIB	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top Menu

Original		Replacement	
VOL	Vol +	VOL	Vol +
P P	P:P	FORMAT PICTURE	Picture / Format
CH	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL	Vol -
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
CH	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Play	SLOW	Play / Slow

Original	Replacement	Original	Replacement
Stop	HOLD Stop / Hold		
<<	TUNE- << / Tune-		
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
TEXT Text	GOTO TEXT Text / Goto		
SUBT. Subt.	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
AUDIO Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
OPT OPT	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		