Original		Replacement	
	Power		Power
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
Info	Info	DISPLAY INFO	Info
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Original		Replacement	
	Blue	D	Blue
	Opciones	TOP MENU MENU	Menu
	[+++]	SETTINGS OPT	Options
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Home	HOME SMART	Smart
CH.List	CH. List	DISC NAV LIST	List
	Mute	MUTE	Mute
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
+ CH	CH+	+ CH	Ch +
CH −	CH-	CH −	Ch -

Original		Replacement		Original	Replacement
Pause		Pause			
Play		Play			
Stop		Stop			
<<		<<			
>>		>>			
PVR		TV/R			
Netflix		Media			
YouTube		Shift + Media			
Subtitle		Subt			
TTX		Text			