Original		Replacement	
	Power		Power
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Q.MENU	Q. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
BACK	Back	RETURN BACK	Back
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Mute	MUTE	Mute
+ V	Vol +	+ VOL	Vol +
V –	Vol -	VOL –	Vol -

Original		Replacement	
+ P	PR +	+ CH	Ch +
P –	PR-	CH –	Ch -
i	i	DISPLAY INFO	Info
	Guide/Tv+Book	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	[≡]/Text	REPEAT TEXT	Text

Original		Replacement	
	*/o..	ZOOM	Eject
	Source/Game	TIMER AV	AV
	*/o	DISC NAV LIST	List
	World	-/-- GUIDE	Guide
	Music/Movie/Phot	SETTINGS OPT	Options
	[-O-]	PROG SLEEP	Sleep
	[≡]..	AD SUBT	Subt
	Lang	SOUND DUAL	Dual
	Rec	REC MODE	Rec
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	<<		<<

Original	Replacement