| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| OK | OK/Select | OK | Ok |
| M | M | TOP MENU MENU | Menu |
| INFO | [ i ]/Info | DISPLAY INFO | Info |
| ABC 1 | 1 | 1 | 1 |
| DEF 2 | 2 | 2 | 2 |
| GHI 3 | 3 | 3 | 3 |
| JKL 4 | 4 | 4 | 4 |
| MNO 5 | 5 | 5 | 5 |
| PQR 6 | 6 | 6 | 6 |
| STU 7 | 7 | 7 | 7 |
| VWX 8 | 8 | 8 | 8 |
| YZ 9 | 9 | 9 | 9 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| EXIT -/-- | Exit/-/-- | CLEAR EXIT | Exit |
| PP | PP | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| P<P SWAP | Swap/P<P | HOME SMART | Smart |
| | CH+ | + CH | Ch + |
| | CH- | CH − | Ch - |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| | Mute | MUTE | Mute |
| I-II | I-II | SOUND DUAL | Dual |
| TV/DTV | Tv/DTV | SEARCH TV/R | TV/R |
| AV | AV/Source | TIMER AV | AV |
| | Red/↑ | A | Red |
| | Green/↓ | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| | [≡] | REPEAT TEXT | Text |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| | [ ≡+] / [ X] | PICTURE FORMAT | Format | | |
| | [ ≡x] / [ ■■] | AD SUBT | Subt | | |
| | [ ≡o] | SETTINGS OPT | Options | | |
| | [ ≡♦] / [ +] / Wide | ECO 3D | 3D | | |
| | [ . ≡] / [ ■] | RETURN BACK | Back | | |
| | [ ≡?] | APP MEDIA | Media | | |
| | Guide/ [ ≡i ] | -/-- GUIDE | Guide | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |