Original		Replacement	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
TV STANDBY/ON	Tv Standby/On	SHIFT +	Shift + Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7 TV/DVD	Tv/DVD	MEDIA DISPLAY	Display / Media
7 TV/DVD	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9 INPUT SEL	9	BLUETOOTH 9	9
9 INPUT SEL	Input Sel	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI-BAT 0	0
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original		Replacement	
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
⏪	<<	TUNE- ⏪	<< / Tune-
STOP	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
PLAY ⏯	PLay/Pause	SLOW ▶	Play / Slow
⏩	>>	TUNE+ ⏩	>> / Tune+
TV VOL +	Tv Vol +	VOL +	Vol +
TV MUTE AUDIO	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PROG ▲	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
TV VOL −	Tv Vol -	VOL −	Vol -
PROG ▼	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Down		Down				
	Title List/Disc Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top				
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle				
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
	Play List/Title Menu	LIST SMART	Smart / List				
A	Red/A	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
B	Green/B	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
C	Yellow/C	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
D	Blue/D	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
COPY	Copy	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
MARKER	Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode				
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer				
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
REC PAUSE TIME SHIFT	Pause/Rec Pause/Time Shift	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				