| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | I << | PRESET- | I << / Preset- |
| | Green/[ ] | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Play/[ : ≡] | SLOW | Play / Slow |
| | Blue/[ ■] | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| AV | AV/[ ?] | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| I-II | I-II/[ ≡ ≡] | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| | [ <> ]/[ + ] | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| | [ - S- ] | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | [ ≡] | GOTO TEXT | Text / Goto |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Left | | Left |
| | Up | | Up |
| | Right | | Right |
| OK | OK | OK | OK |
| | Down | | Down |
| VOL | Vol + | VOL | Vol + |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| P | P+ | CH PAGE | CH+ / Page+ |
| VOL | Vol - | VOL | Vol - |
| | Smart ♪ | TITLE SOUND | Sound / Title |
| P | P- | CH PAGE | CH- / Page- |
| | Smart [ ] | LIST SMART | Smart / List |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |

| Original | | Replacement | | Original | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| [i+] | | ANGLE INFO | Info / Angle | | |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| P•P | P<P | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | | |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| O | Eject / Surround | [≡] | Text / Goto |
| -O- | Subtitle / EQ | Left | Left |
| Power | Power | Up | Up |
| Rec | Rec / Rec Mode | Right | Right |
| I<< | I<< / Preset- | OK | OK |
| Red | Red / Netflix / Search | Down | Down |
| Green/[[ ]] | Green / APP / Repeat | Vol + | Vol + |
| Stop | Stop / Hold | Mute | Mute / Dimmer |
| Play | Play / Slow | P+ | CH+ / Page+ |
| Yellow / List | Yellow / YouTube / Repeat | Vol - | Vol - |
| >>I | >>I / Preset+ | Smart ♪ | Sound / Title |
| AV/[?] | AV / Input / RDS | P- | CH- / Page- |
| I-II/[≡\|≡] | Audio / Lang I/II | Smart [ ] | Smart / List |
| [<>]/[+] | Zoom / Size | 1 | 1 |
| PIP [ ■] | Picture / Format | 2 | 2 |
| Menu | Menu / Home | 3 | 3 |
| Pause | Pause / Step / Freeze | 4 | 4 |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 | | |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| [i+] | | ANGLE INFO | Info / Angle | | |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| P•P | P<P | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | | |

| Original | | Replacement | | Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Power | | Power | | Vol - | | Vol - |
| | -O- | | Subtitle / EQ | | Smart ♪ | | Sound / Title |
| | I << | | I << / Preset- | | P- | | CH- / Page- |
| | >>I | | >>I / Preset+ | | Smart [ ] | | Smart / List |
| | AV/[?] | | AV / Input / RDS | | 1 | | 1 |
| | I-II/[≡\|≡] | | Audio / Lang I/II | | 2 | | 2 |
| | [<>]/[+] | | Zoom / Size | | 3 | | 3 |
| | Pause | | Pause / Step / Freeze | | 4 | | 4 |
| | [≡] | | Text / Goto | | 5 | | 5 |
| | Left | | Left | | 6 | | 6 |
| | Up | | Up | | 7 | | 7 |
| | Right | | Right | | 8 | | 8 |
| | OK | | OK | | 9 | | 9 |
| | Down | | Down | | 0 | | 0 |
| | Vol + | | Vol + | | P<P | | Fav / Marker / PC |
| | Mute | | Mute / Dimmer | | | | |
| | P+ | | CH+ / Page+ | | | | |