Original		Replacement	
	Power Receiver		Power
	Power Source	SHIFT +	Shift + Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MEMORY +10	+10/Memory	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
ENT	ENT	SHIFT + OK	Shift + Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right

Original		Replacement	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
POP-UP/MENU	Pop Up Menu	TOP MENU MENU	Menu
ON SCREEN	On Screen	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
MODE	Mode	APP MEDIA	Media
	Stop		Stop
	Pause		Pause
BAND	Play/Band	PLAY MODE	Play
TUNI	<< Tuning		<<
NING	Tuning >>		>>
PRES	I<< Preset		I<<
ESET	Preset >>I		>>I
MOVIE	Movie	HOME SMART	Smart

Original		Replacement	
MUSIC	Music	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
SUR. DECODE	Sur. Decode	SOUND DUAL	Dual
STRAIGHT	Straight	AD SUBT	Subt
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
ENHANCER	Enhancer	SEARCH TV/R	TV/R
PURE DIRECT	Pure Direct	REPEAT TEXT	Text
PROGRAM +	Program+	+ CH	Ch +
PROGRAM -	Program-	- CH	Ch -
+ VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
- VOLUME	Vol -	- VOL	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
BD DVD	BD/DVD	A	Red
TV	TV	B	Green
NET	NET	C	Yellow
RADIO	Radio	DISC NAV LIST	List
PARTY	Party	PICTURE FORMAT	Format

Original		Replacement	
HDMI OUT	HDMI Out	TIMER AV	AV
1	HDMI 1	SHIFT + 1	Shift + 1
2	HDMI 2	SHIFT + 2	Shift + 2
3	HDMI 3	SHIFT + 3	Shift + 3
4	HDMI 4	SHIFT + 4	Shift + 4
5	HDMI 5	SHIFT + 5	Shift + 5
V-AUX	V-AUX	SHIFT + 6	Shift + 6
1	AV 1	SHIFT + 7	Shift + 7
2	AV 2	SHIFT + 8	Shift + 8
3	AV 3	SHIFT + 9	Shift + 9
4	AV 4	-/-- GUIDE	Guide
5	AV 5	SHIFT + 0	Shift + 0
6	AV 6	FAV PRE-CH	Pre Ch
AUDIO	Audio	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
TUNER	Tuner	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
USB	USB	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
BLUETOOTH	Bluetooth	ECO 3D	3D

Original		Replacement	Original	Replacement
NET	NET	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text	
PHONO	Phono	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV	

Original		Replacement	
	Power Receiver		Power
	Power Source	SHIFT +	Shift + Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MEMORY +10	+10/Memory	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
ENT	ENT	SHIFT + OK	Shift + Ok
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu

Original		Replacement	
POP-UP/MENU	Pop Up Menu	TOP MENU MENU	Menu
ON SCREEN	On Screen	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
MODE	Mode	APP MEDIA	Media
	Stop		Stop
	Pause		Pause
BAND	Play/Band	PLAY MODE	Play
TUNI	<< Tuning		<<
NING	Tuning >>		>>
PRES	I<< Preset		I<<

Original		Replacement	
ESET	Preset >>I	>>I	>>I
PROGRAM	Program+	CH +	Ch +
PROGRAM	Program-	CH −	Ch -
VOLUME	Vol +	VOL +	Vol +
VOLUME	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
BD DVD	BD/DVD	A	Red
TV	TV	B	Green
NET	NET	C	Yellow
RADIO	Radio	SEARCH TV/R	TV/R
PARTY	Party	PICTURE FORMAT	Format
HDMI OUT	HDMI Out	TIMER AV	AV
1	HDMI 1	SHIFT + 1	Shift + 1
2	HDMI 2	SHIFT + 2	Shift + 2
3	HDMI 3	SHIFT + 3	Shift + 3
4	HDMI 4	SHIFT + 4	Shift + 4
5	HDMI 5	SHIFT + 5	Shift + 5

Original		Replacement	
V-AUX	V-AUX	SHIFT + 6	Shift + 6
1	AV 1	SHIFT + 7	Shift + 7
2	AV 2	SHIFT + 8	Shift + 8
3	AV 3	SHIFT + 9	Shift + 9
4	AV 4	-/-- GUIDE	Guide
5	AV 5	SHIFT + 0	Shift + 0
6	AV 6	FAV PRE-CH	Pre Ch
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
TUNER	Tuner	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
BLUETOOTH	Bluetooth	AD SUBT	Subt
USB	USB	REPEAT TEXT	Text
NET	NET	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
PHONO	Phono	HOME SMART	Smart