Original		Replacement	
Power	Power	Power	Power
3D	3D	SHIFT + 3	Shift + 3
TV	TV	SHIFT + 1	Shift + 1
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
ECO	Eco	DISPLAY	Display / Media
0 SPACE	0	0	0
SOURCE	Source	AV INPUT	AV / Input / RDS
+ V	Vol+	+ VOL	Vol+

Original		Replacement	
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+ P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
V –	Vol-	VOL –	Vol-
P –	P-	CH PAGE –	CH- / Page-
INFO	Info	INFO	Info / Angle
OPTION	Option	SETUP	Setup / OPT /
Smart TV	Smart Tv	SMART	Smart / List
GUIDE	Guide	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MENU	Menu	MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
↩	Back	BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down
EXIT	Exit	EXIT	Exit / Cancel / Clear
ZOOM–	Zoom-	SHIFT + ▼	Shift + Down

Original	Replacement
ZOOM+ Zoom+	SHIFT + ▲ Shift + Up
@/Home	TOP MENU D.MENU D.Menu / Top
SLEEP Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer
PRE-CH Pre-CH	SHIFT + RETURN BACK Shift + Back / Return
FAV FAV	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
LIST List	SHIFT + LIST SMART Shift + Smart / List
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
OO/Lang	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ
TEXT Text	GOTO TEXT Text / Goto
I<	PRESET- I<< / Preset-
Stop	HOLD Stop / Hold
Play	SLOW Play / Slow
Pause	STEP - FREEZE Pause / Step / Freeze

Original	Replacement
>I	PRESET+ >>I / Preset+
<<	TUNE- << / Tune-
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode
>>	TUNE+ >> / Tune+