Original		Replacement	
	Power		Power
LAST	Last	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV/R	TV/R	SEARCH TV/R	TV/R
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
MODE	Mode	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Original		Replacement	
FAVOR	Favor	SETTINGS OPT	Options
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SUB-T	Sub-T	AD SUBT	Subt
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH▲	Up		Up
CH▼	Down		Down
VOL	Right		Right
VOL	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
CH▲	CH+	+ CH	Ch +
CH▼	CH-	CH −	Ch -
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Original	Replacement	Original	Replacement
EPG	Gui de		
Text	Text		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Favor	Options
Last	Pre Ch	Menu	Menu
Mute	Mute	Sub-T	Subt
1	1	Exit	Exit
2	2	Up	Up
3	3	Down	Down
4	4	Right	Right
5	5	Left	Left
6	6	OK	Ok
7	7	CH+	Ch +
8	8	CH-	Ch -
9	9	Vol +	Vol +
0	0	Vol -	Vol -
TV/R	TV/R	Red	Red
Audio	Dual	Green	Green
Info	Info	Yellow	Yellow
Mode	D. Menu	Blue	Blue

Original	Replacement		Original	Replacement
EPG	GUIDE	Gui de		
Text	REPEAT TEXT	Text		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Favor	Options
Last	Pre Ch	Menu	Menu
Mute	Mute	Sub-T	Subt
1	1	Exit	Exit
2	2	Up	Up
3	3	Down	Down
4	4	Right	Right
5	5	Left	Left
6	6	OK	Ok
7	7	CH+	Ch +
8	8	CH-	Ch -
9	9	Vol +	Vol +
0	0	Vol -	Vol -
TV/R	TV/R	Red	Red
Audio	Dual	Green	Green
Info	Info	Yellow	Yellow
Mode	D. Menu	Blue	Blue

Original	Replacement		Original	Replacement
EPG	GUIDE	Gui de		
Text	REPEAT TEXT	Text		