Original	Replacement	Original	Replacement
Open/Close	Eject / Surround	0	0
HDD	Shift + 7	Clear	Exit / Cancel / Clear
DVD	Shift + 2	TV/DVD	TV/Radio /
Power	Power	Subtitle	Subtitle / EQ
1	1	Angle	Shift + Info / Angle
2	2	[≡]	Text / Goto
3	3	Menu	Menu / Home
Prog+	CH+ / Page+	Red	Red / Netflix / Search
4	4	Green	Green / APP / Repeat
5	5	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
6	6	Blue	Blue / Prime Video / Random
Prog-	CH- / Page-	System Menu	Setup / OPT /
7	7	Title List / To Menu	D. Menu / Top
8	8	Guide	Guide / EPG / -/--
9	9	Timer	Sleep / Timer
Input	AV / Input / RDS	Up	Up
Audio	Audio / Lang I/II	Info	Info / Angle

Original		Replacement	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
EXIT RETURN	Exit / Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PAGE−	I<< / Page-	PRESET-	I<< / Preset-
	←	SHIFT +	Shift + Left
	·→	SHIFT +	Shift + Right
PAGE+	>>I / Page +	PRESET+	>>I / Preset+
	<< / ⊲I / ⊲ Day-	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	Day + / I> /II> >>	TUNE+	>> / Tune+
TV PAUSE	TV Pause	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

Original		Replacement	
REC STOP	Rec Stop	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
HDD/DVD DUB	DUB / HDD/DVD	SHIFT + USB 8	Shift + 8
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Vol + Tv	VOL +	Vol +
PROG	Prog + Tv	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
I/⏻	Power Tv	SHIFT + ⏻	Shift + Power
PLAY MODE	Play Mode	LIST SMART	Smart / List
	Vol - Tv	VOL −	Vol -
	Prog - Tv	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
	Input Tv	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS

Original	Replacement	Original	Replacement
Open/Close	Eject / Surround	0	0
HDD	Shift + 7	Clear	Exit / Cancel / Clear
DVD	Shift + 2	TV/DVD	TV/Radio /
Power	Power	Subtitle	Subtitle / EQ
1	1	Angle	Shift + Info / Angle
2	2	[≡]	Text / Goto
3	3	Menu	Menu / Home
Prog+	CH+ / Page+	Red	Red / Netflix / Search
4	4	Green	Green / APP / Repeat
5	5	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
6	6	Blue	Blue / Prime Video / Random
Prog-	CH- / Page-	System Menu	Setup / OPT /
7	7	Title List / To Menu	D. Menu / Top
8	8	Guide	Guide / EPG / -/--
9	9	Timer	Sleep / Timer
Input	AV / Input / RDS	Up	Up
Audio	Audio / Lang I/II	Info	Info / Angle

Original	Replacement
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Exit / Return	Back / Return
Down	Down
Display	Display / Media
I<< / Page-	I<< / Preset-
←	Shift + Left
·→	Shift + Right
>>I / Page +	>>I / Preset+
<<I / ◁I / ◁ / Day-	<< / Tune-
Play	Play / Slow
Day + / I> / II> >>	>> / Tune+
TV Pause	Shift + Pause / Step /
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Rec	Rec / Rec Mode

Original	Replacement
Rec Stop	Shift + Stop /
DUB / HDD/DVD	Shift + 8
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
Zoom	Zoom / Size
Vol + Tv	Vol +
Prog + Tv	Shift + CH+ /
Power Tv	Shift + Power
Play Mode	Smart / List
Vol - Tv	Vol -
Prog - Tv	Shift + CH- /
Input Tv	Shift + AV / Input / RDS

Original	Replacement	Original	Replacement
Open/Close	Eject / Surround	0	0
HDD	Shift + 7	Clear	Exit / Cancel / Clear
DVD	Shift + 2	TV/DVD	TV/Radio /
Power	Power	Subtitle	Subtitle / EQ
1	1	Angle	Shift + Info / Angle
2	2	[≡]	Text / Goto
3	3	Menu	Menu / Home
Prog+	CH+ / Page+	Red	Red / Netflix / Search
4	4	Green	Green / APP / Repeat
5	5	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
6	6	Blue	Blue / Prime Video / Random
Prog-	CH- / Page-	System Menu	Setup / OPT /
7	7	Title List / To Menu	D. Menu / Top
8	8	Guide	Guide / EPG / -/--
9	9	Timer	Sleep / Timer
Input	AV / Input / RDS	Up	Up
Audio	Audio / Lang I/II	Info	Info / Angle

Original	Replacement
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Exit / Return	Back / Return
Down	Down
Display	Display / Media
I << / Page-	I << / Preset-
←	Shift + Left
· →	Shift + Right
>>I / Page +	>>I / Preset+
<< / ◁I / ◁ / Day-	<< / Tune-
Play	Play / Slow
Day + / I > / I I > >>	>> / Tune+
TV Pause	Shift + Pause / Step /
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Rec	Rec / Rec Mode

Original	Replacement
Rec Stop	Shift + Stop /
DUB / HDD/DVD	Shift + 8
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
Zoom	Zoom / Size
Vol + Tv	Vol +
Prog + Tv	Shift + CH+ /
Power Tv	Shift + Power
Play Mode	Smart / List
Vol - Tv	Vol -
Prog - Tv	Shift + CH- /
Input Tv	Shift + AV / Input / RDS