Original		Replacement	
digital	Digital	MEDIA DISPLAY	Display / Media
theater modes / info	Yellow/Theater Modes/Info	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
delay	Power		Power
tv	Tv	SHIFT + TV 1	Shift + 1
dvd	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
stereo	Green/Stereo/[..	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
delay / title	Blue/Delay/Titl	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
center	Red/Center/Audio	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
up	Up		Up
level	Violet/Level/Cam	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
tape	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
sat/cab	SAT/CAB	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
tuner	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
video / vcr	Video/VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
−	Left/-		Left
	OK	OK	OK
+	Right/+		Right

Original		Replacement	
pty	PTY	GOTO TEXT	Text / Goto
down	Down		Down
RDS / menu	Menu/RDS	HOME MENU	Menu / Home
+	Vol +	+ VOL	Vol +
pr+	PR+/ >>I	+ CH PAGE	CH+ / Page+
−	Vol -	VOL −	Vol -
pr−	PR-/ I <<	CH PAGE −	CH- / Page-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Replacement	
memo clear	Memo / Clear	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original	Replacement

Original		Replacement		Original		Replacement	
digital	Digital	MEDIA DISPLAY	Display / Media	down	Down		Down
theater modes / info	Yellow/Theater Modes/Info	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	RDS / menu	Menu/RDS	HOME MENU	Menu / Home
play	Power		Power	+	Vol +	+ VOL	Vol +
tv	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1	+ pr+	PR+/ >>I	PRESET+	>>I / Preset +
dvd	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2	+ pr+	PR+/ >>I	+ CH PAGE	CH+ / Page+
stereo / ater	Green/Stereo/[..	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	−	Vol -	VOL −	Vol -
delay / title	Blue/Delay/Titl	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	− pr−	PR-/I <<	PRESET-	I << / Preset -
center	Red/Center/Audio	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	− pr−	PR-/I <<	CH PAGE −	CH- / Page-
up / tr	Up		Up		Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
level	Violet/Level/Cam	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	1	1	TV 1	1
tape	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5	2	2	DVD 2	2
sat/cab	SAT/CAB	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0	3	3	CD - STB 3	3
tuner	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6	4	4	VIDEO 4	4
video / vcr	Video/VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4	5	5	TAPE 5	5
−	Left/-		Left	6	6	TUNER 6	6
	OK	OK	OK	7	7	AUX - HDD 7	7
+	Right/+		Right	8	8	USB 8	8

Original		Replacement		Original	Replacement
9	9	BLUETOOTH 9	9		
Memo/Clear		LIST SMART	Smart / List		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
REV	<<	TUNE-	<< / Tune-		
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow		
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+		
DISC REC vcr	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze		

Original	Replacement	Original	Replacement
Digital	MEDIA DISPLAY: Display / Media	pty: PTY	GOTO TEXT: Text / Goto
Yellow/Theater Modes/Info	YouTube REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat	down: Down	▼: Down
Power	Power	RDS: Menu/RDS	HOME MENU: Menu / Home
tv: TV	SHIFT + TV 1: Shift + 1	Vol +	+ VOL: Vol +
dvd: DVD	SHIFT + DVD 2: Shift + 2	PR+/ >>I	+ CH PAGE: CH+ / Page+
stereo: Green/Stereo/[..	APP REPEAT: Green / APP / Repeat	Vol -	VOL −: Vol -
delay: Blue/Delay/Titl	Prime Video RANDOM: Blue / Prime Video / Random	PR-/I <<	CH PAGE −: CH- / Page-
center: Red/Center/Audio	NETFLIX SEARCH: Red / Netflix / Search	Mute	DIMMER MUTE: Mute / Dimmer
up: Up	▲: Up	1: 1	TV 1: 1
level: Violet/Level/Cam	PC FAV MARKER: Fav / Marker / PC	2: 2	DVD 2: 2
tape: Tape	SHIFT + TAPE 5: Shift + 5	3: 3	CD-STB 3: 3
sat/cab: SAT/CAB	SHIFT + HDMI-SAT 0: Shift + 0	4: 4	VIDEO 4: 4
tuner: Tuner	SHIFT + TUNER 6: Shift + 6	5: 5	TAPE 5: 5
video / vcr: Video/VCR	SHIFT + VIDEO 4: Shift + 4	6: 6	TUNER 6: 6
Left/-	◀: Left	7: 7	AUX-HDD 7: 7
OK	OK: OK	8: 8	USB 8: 8
Right/+	▶: Right	9: 9	BLUETOOTH 9: 9

Original	Replacement	Original	Replacement
Memo/Clear	Smart / List		
0	0		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		

Original		Replacement	
digital	Digital	MEDIA DISPLAY	Display / Media
theater modes / info	Yellow/Theater Modes/Info	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
delay	Power		Power
tv	Tv	SHIFT + TV 1	Shift + 1
dvd	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
stereo	Green/Stereo/[..	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
delay / title	Blue/Delay/Titl	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
center	Red/Center/Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
center	Red/Center/Audio	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
up	Up		Up
level	Violet/Camera/Le	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
tape	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
sat/cab	SAT/CAB	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
tuner	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
video / vcr	Video/VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
−	Left/-		Left
	OK	OK	OK

Original		Replacement	
+	Right/+		Right
pty	PTY	GOTO TEXT	Text / Goto
down	Down		Down
RDS / menu	Menu/RDS	HOME MENU	Menu / Home
RDS / menu	Menu/RDS	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
+	Vol +	+ VOL	Vol +
+ pr+	PR+/ >>I	+ CH PAGE	CH+ / Page+
+ pr+	PR+/ >>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
−	Vol -	VOL −	Vol -
pr−	PR-/ I <<	CH PAGE −	CH- / Page-
pr−	PR-/ I <<	PRESET- I <<	I << / Preset-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5

Original		Replacement		Original		Replacement	
	6		6				
	7		7				
	8		8				
	9		9				
	Memo/Clear		Smart / List				
	0		0				
	<<		<< / Tune-				
	Play		Play / Slow				
	>>		>> / Tune+				
	Rec		Rec / Rec Mode				
	Stop		Stop / Hold				
	Pause		Pause / Step / Freeze				