Original		Replacement	
	Power Tv		Power
AV	Av Tv	TIMER AV	AV
MENU	Menu Tv	TOP MENU MENU	Menu
	Up Tv		Up
	Down Tv		Down
	Left Tv		Left
	Right Tv		Right
OK	Ok Tv	OK	Ok
INFO	Info Tv	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit Tv	CLEAR EXIT	Exit
	Red Tv	A	Red
	Green Tv	B	Green
	Yellow Tv	C	Yellow
	Blue Tv	D	Blue
+ VOL	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol - Tv	VOL −	Vol -
	Mute Tv	MUTE	Mute

Original		Replacement	
P-P	Back Tv	RETURN BACK	Back
+ CH	Ch+ Tv	+ CH	Ch +
CH −	Ch- Tv	CH −	Ch -
▼P	▼P[≡] Tv		I <<
▲P	▲P[ ] Tv		>>I
	<< Tv		<<
	>> Tv		>>
	Stop Tv		Stop
	Play Tv	PLAY MODE	Play
1	1 Tv	1	1
2	2 Tv	2	2
3	3 Tv	3	3
4	4 Tv	4	4
5	5 Tv	5	5
6	6 Tv	6	6
7	7 Tv	7	7
8	8 Tv	8	8

Original	Replacement
9 Tv	9
0 Tv	0
Text Tv	Text
#Help Tv	Pre Ch
▼P [≡] Tv2	Shift + I <<
▲P [ ] Tv2	Shift + >>I
Rec Tv2	Shift + Rec
Play Tv2	Shift + Play
Av Tv2	Shift + AV
<< Tv2	Shift + <<
>> Tv2	Shift + >>
Power Tv2	Shift + Power
Guide Tv2	Shift + Guide
Menu Tv2	Shift + Menu
Up Tv2	Shift + Up
Left Tv2	Shift + Left
Right Tv2	Shift + Right

Original	Replacement
Down Tv2	Shift + Down
Ok Tv2	Shift + Ok
Info Tv2	Shift + Info
Green Tv2	Shift + Green
Red Tv2	Shift + Red
Exit Tv2	Shift + Exit
Yellow Tv2	Shift + Yellow
Blue Tv2	Shift + Blue
Back Tv2	Shift + Back
Ch+ Tv2	Shift + Ch +
Ch- Tv2	Shift + Ch -
Stop Tv2	Shift + Stop
Pause Tv2	Shift + Pause
1 Tv2	Shift + 1
2 Tv2	Shift + 2
3 Tv2	Shift + 3
4 Tv2	Shift + 4

Original		Replacement		Original	Replacement
5	5 Tv2	SHIFT + 5	Shift + 5		
6	6 Tv2	SHIFT + 6	Shift + 6		
7	7 Tv2	SHIFT + 7	Shift + 7		
8	8 Tv2	SHIFT + 8	Shift + 8		
9	9 Tv2	SHIFT + 9	Shift + 9		
0	0 Tv2	SHIFT + 0	Shift + 0		
* TXT	Text Tv2	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text		
# HELP	#Help Tv2	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch		

Original		Replacement	
	Power DVD		Power
	AV DVD/DVR		AV
	Guide DVD/DVR		Guide
	Menu DVD/DVR		Menu
	Info DVD/DVR		Info
	Exit DVD/DVR		Exit
	Up DVD/DVR		Up
	Down DVD/DVR		Down
	Left DVD/DVR		Left
	Right DVD/DVR		Right
	Ok DVD/DVR		Ok
	Red DVD/DVR		Red
	Green DVD/DVR		Green
	Yellow		Yellow
	Blue DVD/DVR		Blue
	Vol + DVD/DVR		Vol +
	Vol - DVD/DVR		Vol -

Original		Replacement	
	Mute DVD/DVR		Mute
	Back DVD/DVR		Back
	Ch+ DVD/DVR		Ch +
	▼P[≡] DVD/DVR		I <<
	Ch- DVD/DVR		Ch -
	▲P[ ] DVD/DVR		>>I
	<< DVD/DVR		<<
	>> DVD/DVR		>>
	Play DVD/DVR		Play
	Pause DVD/DVR		Pause
	Stop DVD/DVR		Stop
	Rec DVD/DVR		Rec
	1 DVD/DVR		1
	2 DVD/DVR		2
	3 DVD/DVR		3
	4 DVD/DVR		4
	5 DVD/DVR		5

Original		Replacement	
6	6 DVD/ DVR	6	6
7	7 DVD/ DVR	7	7
8	8 DVD/ DVR	8	8
9	9 DVD/ DVR	9	9
0	0 DVD/ DVR	0	0
* TXT	Text DVD/ DVR	REPEAT TEXT	Text
# HELP	#Help DVD/ DVR	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Power DVR	SHIFT +	Shift + Power

Original	Replacement

Original		Replacement	
	Power		Power
	Menu		Menu
	Guide		Guide
	AV SAT/ CABLE		AV
	Up SAT/ CABLE		Up
	Down		Down
	Left SAT/ CABLE		Left
	Right		Right
	Ok SAT/ CABLE		Ok
	Info SAT/ CABLE		Info
	Exit SAT/ CABLE		Exit
	Red SAT/ CABLE		Red
	Green		Green
	Yellow SAT/ CABLE		Yellow
	Blue SAT/ CABLE		Blue
	Vol +		Vol +
	Vol - SAT/ CABLE		Vol -

Original		Replacement	
	Mute		Mute
	Back		Back
	Ch+ SAT/ CABLE		Ch +
	Ch- SAT/ CABLE		Ch -
	<< SAT/ CABLE		<<
	>> SAT/ CABLE		>>
	Stop SAT/ CABLE		Stop
	Rec SAT/ CABLE		Rec
	Play SAT/ CABLE		Play
	Pause		Pause
	1 SAT/ CABLE		1
	2 SAT/ CABLE		2
	3 SAT/ CABLE		3
	4 SAT/ CABLE		4
	5 SAT/ CABLE		5
	6 SAT/ CABLE		6
	7 SAT/ CABLE		7

Original		Replacement	
8	8 SAT/ CABLE	8	8
9	9 SAT/ CABLE	9	9
0	0 SAT/ CABLE	0	0
# HELP	#Help	FAV PRE-CH	Pre Ch
* TXT	Text SAT/ CABLE	REPEAT TEXT	Text

Original	Replacement

Original	Replacement
Power DVBT	Power
Guide DVBT	Guide
Menu DVBT	Menu
Up DVBT	Up
Down DVBT	Down
Left DVBT	Left
Right DVBT	Right
Ok DVBT	Ok
Info DVBT	Info
Red DVBT	Red
Green DVBT	Green
Yellow DVBT	Yellow
Blue DVBT	Blue
Vol + DVBT	Vol +
Vol - DVBT	Vol -
Mute DVBT	Mute
Back DVBT	Back

Original	Replacement
Ch+ DVBT	Ch +
Ch- DVBT	Ch -
Pause DVBT	Pause
1 DVBT	1
2 DVBT	2
3 DVBT	3
4 DVBT	4
5 DVBT	5
6 DVBT	6
7 DVBT	7
8 DVBT	8
9 DVBT	9
0 DVBT	0
Power VCR	Shift + Power
Av VCR	AV
<< VCR	<<
Stop VCR	Stop

Original		Replacement	
>> VCR		>>	
Play VCR		PLAY MODE	
Rec VCR		REC MODE	
Pause VCR		SHIFT +	Shift + Pause
Guide VCR		SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
Menu VCR		SHIFT + TOP MENU / MENU	Shift + Menu
Up VCR		SHIFT +	Shift + Up
Down VCR		SHIFT +	Shift + Down
Left VCR		SHIFT +	Shift + Left
Right VCR		SHIFT +	Shift + Right
Ok VCR		SHIFT + OK	Shift + Ok
Info VCR		SHIFT + DISPLAY / INFO	Shift + Info
Exit VCR		CLEAR / EXIT	Exit
Red VCR		SHIFT + A	Shift + Red
Green VCR		SHIFT + B	Shift + Green
Yellow VCR		SHIFT + C	Shift + Yellow
Blue VCR		SHIFT + D	Shift + Blue

Original		Replacement	
P-P Back VCR		SHIFT + RETURN / BACK	Shift + Back
+ CH Ch+ VCR		SHIFT + + CH	Shift + Ch +
CH − Ch- VCR		SHIFT + CH −	Shift + Ch -
1 VCR		SHIFT + 1	Shift + 1
2 VCR		SHIFT + 2	Shift + 2
3 VCR		SHIFT + 3	Shift + 3
4 VCR		SHIFT + 4	Shift + 4
5 VCR		SHIFT + 5	Shift + 5
6 VCR		SHIFT + 6	Shift + 6
7 VCR		SHIFT + 7	Shift + 7
8 VCR		SHIFT + 8	Shift + 8
9 VCR		SHIFT + 9	Shift + 9
0 VCR		SHIFT + 0	Shift + 0
* TXT Text VCR		REPEAT / TEXT	Text
# HELP #Help VCR		FAV / PRE-CH	Pre Ch