| Original | Replacement |
|---|---|
| Power | Power |
| Radio | TV/R |
| Timer | Shift + AV |
| [i+] | Info |
| [...] | Subt |
| [≡+] | 3D |
| [≡o] | Back |
| [≡?] | Guide |
| [≡] | Text |
| End | Exit |
| Menu | Menu |
| Up | Up |
| Down | Down |
| Right | Right |
| Left | Left |
| OK | Ok |
| Red | Red |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Green | Green |
| Yellow | Yellow |
| Blue | Blue |
| P+ | Ch + |
| P- | Ch - |
| Vol + | Vol + |
| Vol - | Vol - |
| Mute | Mute |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Recall | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| | Source | TIMER AV | AV |
| | ▼/ O) / I / I I / I +I I | SOUND DUAL | Dual |
| Virtual | [ I ) ( I ] / Virtua | APP MEDIA | Media |
| | [ <>] | PICTURE FORMAT | Format |

| Original | Replacement |
|---|---|
| | |