Original		Replacement	
	Power		Power
	Help	SOUND DUAL	Dual
SETTINGS	Settings	TOP MENU MENU	Menu
RATIO	Ratio	PICTURE FORMAT	Format
INPUT	Input	TIMER AV	AV
TV / RAD	TV / Rad	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List

Original		Replacement	
Q.VIEW	Q.View	PROG SLEEP	Sleep
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -
P	P +	+ CH	Ch +
P	P -	CH -	Ch -
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
MUTE	Mute	MUTE	Mute
HOME	Home	HOME SMART	Smart
SETTINGS	Settings	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
MY APPS	My Apps	APP MEDIA	Media
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Back	RETURN BACK	Back

Original		Replacement	
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
●	Red	A	Red
●●	Green	B	Green
●●●	Yellow	C	Yellow
●●●●	Blue	D	Blue
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
Q.MENU	Q.Menu / Subtitl	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
Q.MENU	Q.Menu / Subtitl	AD SUBT	Subt
LIVE TV ■	Stop / Live TV	■	Stop
T.OPT	T. Opt	SETTINGS OPT	Options
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
II	Pause	II	Pause
◀◀	<<	≪	<<
▶▶	>>	≫	>>
◀◀	<<	⏮	I <<
REC ●	Rec	REC MODE ●	Rec

Original		Replacement	
▶▶	>>	≫⏭	>>I
3D	3D	ECO 3D	3D
AD	AD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
APP/*	APP / *	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media