Original		Replacement		Original		Replacement	
MUTE	Power		Power		Right		Right
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	L/R	L / R	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		Down		Down
LANGUAGE	Language	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
OPEN/ CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround	1	1	TV 1	1
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle	2	2	DVD 2	2
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title	3	3	CD-STB 3	3
VOL+	Vol +	VOL +	Vol +	GOTO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto
PROG	Prog	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /	4	4	VIDEO 4	4
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home	5	5	TAPE 5	5
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -	6	6	TUNER 6	6
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /	10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up	7	7	AUX-HDD 7	7
PLAY/ PAUSE	Play / Pause	SLOW	Play / Slow	8	8	USB 8	8
PLAY/ PAUSE	Play / Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze	9	9	BLUETOOTH 9	9
	Left		Left	0	0	HDMI-SAT 0	0
ENTER	Enter	OK	OK	REV	<< Rev	TUNE-	<< / Tune-

Original	Replacement
>> Fwd	>> / Tune+
I << Prev	I << / Preset-
>>I Next	>>I / Preset+
PBC	Smart / List
Display	Display / Media
Zoom	Zoom / Size
Slow	Shift + Play /
Step	Shift + Pause / Step /
A - B	Yellow / YouTube / Repeat
Repeat	Green / APP / Repeat
Video / Mode	AV / Input / RDS

Original	Replacement