Original	Replacement
Power	Power
Mute	Mute
TV / AV	AV
FAV	Pre Ch
P. Mode	Shift + Format
Status	Smart
Audio	Dual
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0

Original	Replacement
-/--	Shift + Guide
Exit	Exit
TV Menu	Menu
OK	Shift + Ok
Recall	Back
DVB Menu	D. Menu
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Select	Ok
CH -	Ch -
CH +	Ch +
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
TV / TXT	Text
Zoom / Mix	Eject

Original	Replacement	Original	Replacement
Info / Index	DISPLAY INFO — Info		
Subpage	SHIFT + AD SUBT — Shift + Subt		
Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT — Shift + Exit		
Reveal	SHIFT + HOME SMART — Shift + Smart		
Hold	❚❚ — Pause		
Size	PICTURE FORMAT — Format		
Red	A — Red		
Green	B — Green		
Yellow	C — Yellow		
Blue	D — Blue		
Subtitle	AD SUBT — Subt		
Page -	SHIFT + CH − — Shift + Ch -		
Page +	SHIFT + + CH — Shift + Ch +		
Sleep	PROG SLEEP — Sleep		
EPG	-/-- GUIDE — Guide		
TV / DVB	APP MEDIA — Media		
TV / Radio	SEARCH TV/R — TV/R		