Original		Replacement	
	Power		Power
	SD/HC	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
INPUT TV	Tv Input	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
INPUT AV	AV Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
ASPECT	Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
VIERA CAST	Cast Viera	LIST SMART	Smart / List
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VIERA TOOLS	Viera Tools	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
VIERA Link	Viera Link	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Up		Up
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right

Original		Replacement	
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
BACK/ RETURN	Back/Return	RETURN BACK	Back / Return
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
STTL	STTL	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
INDEX	[≡i]/Index	SURROUND	Eject / Surround
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
1	1	TV 1	1
2abc	2	DVD 2	2
3def	3	CD-STB 3	3
4ghi	4	VIDEO 4	4
5jkl	5	TAPE 5	5
6mno	6	TUNER 6	6

Original		Replacement	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
Mute		Mute / Dimmer	
0	0	0	0
OI O		Audio / Lang I/II	
Vol +		Vol +	
PR+		CH+ / Page+	
Vol -		Vol -	
PR-		CH- / Page-	
Power Down TV		Shift + Power	
Rec Tv		Rec / Rec Mode	
Programme Down		Shift + CH- /	
Programme Up		Shift + CH+ /	
<< Tv		<< / Tune-	
<< Tv		I << / Preset-	
Play Tv		Play / Slow	

Original		Replacement	
>> Tv		>> / Tune+	
>> Tv		>>I / Preset+	
Stop Tv		Stop / Hold	
Pause/Step Tv		Pause / Step / Freeze	

Original	Replacement
Power Down	Power
Rec DVD/VCR	Rec / Rec Mode
Programme Down DVD/VCR	CH- / Page-
Programme Up DVD/VCR	CH+ / Page+
<<| <<	<< / Preset-
<<| <<	<< / Tune-
Play DVD/VCR	Play / Slow
>>| >>|	>>| / Preset+
>>| >>|	>> / Tune+
Stop DVD/VCR	Stop / Hold
Pause/Step	Pause / Step / Freeze

Original	Replacement