| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 AV | 0/ AV | 0 | 0 |
| P/C CL | P/ C/ CL | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| | Pause | | Pause |
| | << | | << |
| | Pl ay | PLAY MODE | Pl ay |
| | >> | | >> |
| TXT | TXT | REPEAT TEXT | Text |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | i | DISPLAY INFO | I nf o |
| P+ | P+ | CH + | Ch + |
| P- | P- | CH - | Ch - |
| P+ | Up | | Up |
| P- | Down | | Down |
| | Ri ght | | Ri ght |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Vol + | VOL + | Vol + |
| | Vol - | VOL - | Vol - |
| | Audi o | SOUND DUAL | Dual |
| NEXT | Bl ue | D | Bl ue |
| PREV. | Yel l ow | C | Yel l ow |
| | Gr een | B | Gr een |
| OTR | Red/ OTR | A | Red |
| NEXT | Next | | >>I |
| PREV. | Pr ev | | I << |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| | Stop | | Stop | | |
| OTR | Rec | REC MODE | Rec | | |
| ☼+ | ☼+ | ECO 3D | 3D | | |
| - ☼ | - ☼ | PICTURE FORMAT | Format | | |
| ☺+ | ☺+ | HOME SMART | Smart | | |
| - ☺ | - ☺ | APP MEDIA | Media | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Power | Power | | |
| Pause | Pause | | |
| << | << | | |
| Play | Play | | |
| >> | >> | | |
| i | Info | | |
| Rec | Rec | | |
| Stop | Stop | | |
| P+ | Ch + | | |
| P- | Ch - | | |
| Up | Up | | |
| Down | Down | | |
| ☺+ | Smart | | |
| -☺ | Media | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 AV | 0/ AV | 0 | 0 |
| P/C CL | P/ C/ CL | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| | Pause | | Pause |
| | << | | << |
| | Pl ay | PLAY MODE | Pl ay |
| | >> | | >> |
| TXT | TXT | REPEAT TEXT | Text |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | i | DISPLAY INFO | I nf o |
| P+ | Up | | Up |
| P- | Down | | Down |
| | Ri ght | | Ri ght |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| P+ | P+ | + CH | Ch + |
| P- | P- | CH − | Ch - |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| | Audi o | SOUND DUAL | Dual |
| NEXT | Bl ue | D | Bl ue |
| PREV. | Yel l ow | C | Yel l ow |
| | Green | B | Green |
| OTR | Red/ OTR | A | Red |
| NEXT | Next | | >>I |
| PREV. | Pr ev | | I << |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| | Stop | | Stop | | |
| OTR | Rec | REC MODE | Rec | | |
| ☼+ | ☼+ | ECO 3D | 3D | | |
| - ☼ | - ☼ | PICTURE FORMAT | Format | | |
| ☺+ | ☺+ | HOME SMART | Smart | | |
| - ☺ | - ☺ | APP MEDIA | Media | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |