Mandis shop

Philips 996510040085

Original		Replacement	
	Power		Power
AUX	AUX	TIMER AV	AV
OPTICAL	OPTICAL	SETTINGS OPT	Options
COAXIAL	COAXIAL	ZOOM ⏏	Eject
SURROUND	SURROUND	SOUND DUAL	Dual
MP3 LINK	MP3/LINK	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
+	VOL+	+ VOL	Vol +
–	VOL-	VOL –	Vol -
MUTE	MUTE	MUTE	Mute
+	BASS+	▲	Up
–	BASS-	▼	Down
+	TREBLE+	+ CH	Ch +
–	TREBLE-	CH –	Ch -

Original	Replacement