Original		Replacement	
	Power		Power
	Netflix		Media
	Source		AV
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	TV		TV/R
	Recall		Pre Ch
	V +		Vol +
	V -		Vol -

Original		Replacement	
	Mute		Mute
	Home		Smart
	P +		Ch +
	P -		Ch -
	Menu		Menu
	Q.Menu		D. Menu
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
	OK		Ok
	Back		Back
	Exit		Exit
	i		Info
	Video		Shift + Smart
	EPG		Guide
	YouTube		Shift + Media

Original	Replacement	Original	Replacement
Fav 2	SHIFT + FAV PRE-CH Shift + Pre Ch		
TXT	REPEAT TEXT Text		
Lang.	SOUND DUAL Dual		
Subt.	AD SUBT Subt		
Aspect	PICTURE FORMAT Format		
<<	<<		
<<	I<<		
Pause	Pause		
>>	>>		
>>	>>I		
Red	REC MODE Rec		
Play	PLAY MODE Play		
Stop	Stop		
Red	A Red		
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		