Original	Replacement	Original	Replacement
Mute	Mute / Dimmer	Down	Down
Power	Power	P -	CH- / Page-
AV	AV / Input / RDS	Back	Back / Return
TV/RAD	TV/Radio /	Exit	Exit / Cancel / Clear
Audio	Audio / Lang I/II	Red	Red / Netflix / Search
SUB	Subtitle / EQ	Green	Green / APP / Repeat
APP	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
GUIDA	Guide / EPG / -/--	Blue	Blue / Prime Video / Random
LISTA	Smart / List	1	1
Info	Info / Angle	2	2
Vol +	Vol +	3	3
Up	Up	4	4
P +	CH+ / Page+	5	5
Left	Left	6	6
OK	OK	7	7
Right	Right	8	8
Vol -	Vol -	9	9

Original		Replacement	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
0	0	HDMI - SAT 0	0
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto

Original	Replacement