Original		Replacement		Original		Replacement	
■/⏏	Stop/Eject	SURROUND ⏏	Eject / Surround	STEREO	Stereo	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
■/⏏	Stop/Eject	HOLD ■	Stop / Hold	FRM/TIM	Frm/Tim	▲	Up
1	1	TV 1	1	CHAP	Chap	OK	OK
2	2	DVD 2	2	CHP/TIM	Chp/Tim	▼	Down
3	3	CD - STB 3	3	SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
SPEED +	Speed+	+ CH PAGE	CH+ / Page+	ESC	Esc	RETURN BACK	Back / Return
4	4	VIDEO 4	4	DISP	Disp	MEDIA DISPLAY	Display / Media
5	5	TAPE 5	5	DIG /ANA	Dig/Ana	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
6	6	TUNER 6	6	CX	Cx	HOME MENU	Menu / Home
–	Speed-	CH PAGE –	CH- / Page-	TEST	Test	GOTO TEXT	Text / Goto
7	7	AUX - HDD 7	7	SIDE A	Side A	FORMAT PICTURE	Picture / Format
8	8	USB 8	8	SIDE B	Side B	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
9	9	BLUETOOTH 9	9	CHAPTER SKIP ⏮	I<< Chapter Skip	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
TV/DVD	Tv/Dvd	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	STILL STEP ◁II	◁II Still Step	◀	Left
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	STILL STEP II▷	II▷Still Step	▶	Right
0	0	HDMI - SAT 0	0	CHAPTER SKIP ⏭	>>I Chapter Skip	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	SCAN ◀◀	<<Scan	TUNE- ◀◀	<< / Tune-

Original		Replacement		Original	Replacement
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow		
SCAN	>>Scan	TUNE+	>> / Tune+		
×3	<x3	VOL	Vol -		
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
×3	>x3	VOL	Vol +		
REP. A	Rep. A	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat		
REP. B	Rep. B	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
A. MON	A. Mon	PC / FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
P. RUN	P. Run	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		