Original	Replacement
Power	Power
Mute	Mute
Display	Shift + Info
P. Mode	Shift + Format
Title	Shift + Smart
ST/MO	Dual
P. Size	Format
Subtitle	Subt
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Original	Replacement
0	0
-/--	Guide
Return	Back
DTV/DR	TV/R
Info	Info
FAV	Pre Ch
EPG	Shift + Guide
Audio	Shift + Dual
Tv/AV	AV
CH+	Ch +
CH-	Ch -
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Tv Setup	Smart
DVB Menu	Menu
DVD Setup	Media
Eject	Eject

Original	Replacement
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Enter	Ok
Text	Text
Hold	Options
Index	List
Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT Shift + Exit
Reveal	D. Menu
Mix	Sleep
Sub Page	SHIFT + AD SUBT Shift + Subt
Size	3D
Red/Program	Red
Green/Intro	Green
Yellow/Repeat	Yellow
Blue/A-B	Blue

Original	Replacement
Play	Play
Pause	Pause
<<	<<
>>	>>
Stop	Stop
I <<	I <<
>>I	>>I
Slow/Step	SHIFT + APP MEDIA Shift + Media
Goto	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text
Angle	CLEAR EXIT Exit
Zoom	SHIFT + ZOOM Shift + Eject