Original		Replacement	
	Power		Power
DISPLAY OSD	Display/OSD	DISPLAY INFO	Info
A-B	A-B	ECO 3D	3D
MODE	Mode	SETTINGS OPT	Options
CLOCK	Clock	TIMER AV	AV
SLEEP/TIMER	Sleep/Timer	PROG SLEEP	Sleep
SYSTEM MENU	System Menu	TOP MENU MENU	Menu
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
MUTE	Mute	MUTE	Mute
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	Ok	OK	Ok
	>>		>>
	<<		<<

Original		Replacement	
	>I		>>I
	>I	+ CH	Ch +
	<I		I <<
	<I	CH –	Ch -
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Original		Replacement		Original	Replacement
9	9	9	9		
0	0	0	0		
PROG	Prog	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
GOTO	Goto	HOME SMART	Smart		
ZOOM	Zoom	ZOOM ⏏	Eject		
DSC	DSC	-/-- GUIDE	Guide		
DBB	DBB	FAV PRE-CH	Pre Ch		

Original		Replacement	
	Power		Power
CLOCK	Clock	TIMER AV	AV
SLEEP/TIMER	Sleep/Timer	PICTURE FORMAT	Format
MUTE	Mute	MUTE	Mute
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
DSC	DSC	-/-- GUIDE	Guide
DBB	DBB	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original	Replacement

Original		Replacement	
	Power		Power
DISPLAY OSD	Display/OSD	DISPLAY INFO	Info
CLOCK	Clock	TIMER AV	AV
	Right		Right
SLEEP/TIMER	Sleep/Timer	PROG SLEEP	Sleep
	Left		Left
	<<		<<
	>>		>>
MUTE	Mute	MUTE	Mute
	>I		>>I
	>I	+ CH	Ch +
	I<		I<<
	I<	CH −	Ch -
	Stop		Stop
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
1	1	1	1

Original		Replacement	
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PROG	Prog	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
DSC	DSC	-/-- GUIDE	Guide
DBB	DBB	FAV PRE-CH	Pre Ch