Original		Replacement	
POWER	Power		Power
EJECT OPEN/CLOSE	Eject/Open-Close	ZOOM	Eject
DVD	DVD	D	Blue
VCR	VCR	C	Yellow
AV/INPUT	AV/Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
I.SKIP	I.Skip	-/-- GUIDE	Guide
DUBBING	Dubbing	APP MEDIA	Media

Original		Replacement	
BACKWARD	<<\/Backward		<<
FORWARD	>>\/Forward		>>
SKI	I<< Skip		I<<
SKIP	Skip >>I		>>I
PAUSE/STEP	Pause/Step		Pause
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
STOP	Stop		Stop
DISC MENU/LIST	Disc Menu/List	TOP MENU MENU	Menu
HOME	Home	HOME SMART	Smart
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
PR/CH(TRK)	PR/CH(TRK)+	+ CH	Ch +
	PR/CH(TRK)-	CH –	Ch -
PR/CH(TRK)	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Original		Replacement	
ENTER	Enter	OK	Ok
AUDIO	O))/Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	[...]/Subtitle	AD SUBT	Subt
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
CHP. ADD	CHP.ADD	REPEAT TEXT	Text
REC	Rec	REC MODE	Rec
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
TITLE	Title	ECO 3D	3D
THUMBNAIL	Thumbnail	B	Green
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
MARKER	Marker	SETTINGS OPT	Options
SEARCH	Search	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
TV/VCR	Tv/VCR	SEARCH TV/R	TV/R
*	*	MUTE	Mute
TV POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
AV/INPUT	AV/Input Tv	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV

Original		Replacement	
PR/CH	PR/CH- Tv	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
	PR/CH+ Tv	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
VOL	Vol+ Tv	+ VOL	Vol +
	Vol- Tv	VOL −	Vol -