Original		Replacement	
TV D/A	D/A TV	MEDIA DISPLAY	Display / Media
POWER	Power		Power
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
I/II	I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
LIST	List	LIST SMART	Smart / List

Original		Replacement	
0	0	HDMI-SAT 0	0
Q.VIEW	Q.View	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Down		Down
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
PR	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
PR	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
RATIO	Ratio	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer				
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
UPDATE	[≡x] / Update	TITLE SOUND	Sound / Title				
INDEX	[≡i] / Index	SURROUND	Eject / Surround				
TIME	[≡o] / Time	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program				
HOLD	[≡+] / Hold	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
REVEAL	[≡?] / Reveal	SIZE ZOOM	Zoom / Size				