Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
0	0	HDMI - SAT 0	0
←PR	←PR	RETURN BACK	Back / Return
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Page Up	CH+ PAGE	CH+ / Page+

Original		Replacement	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Page Down	CH PAGE −	CH- / Page-
PR+	Up/PR+		Up
	Left		Left
	Vol -	VOL −	Vol -
OK LIST	OK/List	OK	OK
	Right		Right
	Vol +	+ VOL	Vol +
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
PR−	Down/PR-		Down
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
TV/AV	Tv/AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
UHF	UHF	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
PAL/NTSC	PAL/NTSC	FORMAT PICTURE	Picture / Format
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original	Replacement	Original	Replacement
AUDIO Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
[...]	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/Audio L/R	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
Blue/Audio L/R	TITLE SOUND Sound / Title		