| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| STANDBY | Standby | | Power |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| | Recall | RETURN BACK | Back / Return |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| LIST | List | LIST SMART | Smart / List |
| + | Vol+ | + VOL | Vol+ |
| DISPLAY INFO | Info/Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| DISPLAY INFO | Info/Display | ANGLE INFO | Info / Angle |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| + | CH+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| − VOL | Vol- | VOL − | Vol- |
| ASPECT ZOOM | Zoom/Aspect | SHIFT + SIZE ZOOM | Shift + Zoom / |
| ASPECT ZOOM | Zoom/Aspect | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| − CH | CH- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| OK ENTER | OK/Enter | OK | OK |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Blue | Blue / Prime Video / Random |
| TTX | Text / Goto |
| Index | D.Menu / Top |
| Hold | Shift + Stop / |
| I/II/Audio | Audio / Lang I/II |
| Repeat/Rec | Rec / Rec Mode |
| Repeat/Rec | Shift + Green / APP / |
| Stop/Reveal | Stop / Hold |
| Play | Play / Slow |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| Size | Zoom / Size |
| Subtitle | Subtitle / EQ |
| <<</Subpage | << / Tune- |
| >> | >> / Tune+ |
| Tv/Radio | TV/Radio / |
| I<< | I<< / Preset- |
| EPG | Guide / EPG / -/-- |

| Original | Replacement |
|---|---|
| >>I | >>I / Preset+ |
| FAV | Fav / Marker / PC |