Mandis shop

Orion 076D0F1090

Original	Replacement
Power	Power
Eject	Exit
Open / Close	Eject
Display / Call	Info
Channel +	Ch +
Channel -	Ch -
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0/AV	0
0/AV	AV

Original	Replacement
Program	Sleep
Timer Rec	Shift + Rec
Rec / OTR	Rec
Marker / Tape	Vol +
Jump / Zero	Shift + Back
Clock / Counter	Guide
Counter Reset	Pre Ch
TV / VCR	TV/R
VCR	Smart
DVD	Media
Setup / Menu	Menu
DVD Menu	D. Menu
Up	Up
Down	Down
Right / TRK +	Right
Left / TRK -	Left
Enter / Select	Ok

Original		Replacement		Original	Replacement
TITLE	Title	DISC NAV LIST	List		
RETURN	Return	RETURN BACK	Back		
STOP	Stop		Stop		
PLAY	Play	PLAY MODE	Play		
PAUSE/STILL	Pause / Still		Pause		
INDEX/SKIP	I<< / Index/Skip -		I<<		
SEARCH	<< / Search -		<<		
SEARCH	>> / Search +		>>		
SKIP/INDEX	>>I / Skip/Index		>>I		
CANCEL	Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit		
REPEAT A-B	Repeat A-B	REPEAT TEXT	Text		
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject		
SLOW	Slow	VOL –	Vol -		
ANGLE	Angle	ECO 3D	3D		
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play		
SUB TITLE	Sub Title	AD SUBT	Subt		
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual		