Original		Replacement	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
TV/AV	TV / AV	TIMER AV	AV
P+	P +	+ CH	Ch +
P-	P -	CH −	Ch -
V+	V +	+ VOL	Vol +

Original		Replacement	
V-	V -	VOL −	Vol -
STATUS	Red / Status	A	Red
SLEEP	Green / Sleep	B	Green
SLEEP	Green / Sleep	SHIFT + POWER	Shift + Power
REVIEW	Blue / Review	D	Blue
V-PP	Yellow / V-PP	C	Yellow
V-PP	Yellow / V-PP	PICTURE FORMAT	Format
SIZE	Size	ECO 3D	3D
ZOOM	Zoom	ZOOM ⏏	Eject
TV/TXT	TV / TXT	REPEAT TEXT	Text
CANCEL	Cancel	RETURN BACK	Back
INDEX	Index	DISPLAY INFO	Info
STOP	Stop	■	Stop
P+	Up / P +	▲	Up
P-	Down / P -	▼	Down
V+	Right / V +	▶	Right
V-	Left / V -	◀	Left

Original		Replacement	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
MENU	Menu	OK	Ok

Original	Replacement