Original		Replacement	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	DVD RTN		Shift + 2
	Input		AV / Input / RDS
	Audio A/D		Audio / Lang I/II
	Mute		Mute / Dimmer
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -

Original		Replacement	
	P +		CH+ / Page+
	P -		CH- / Page-
	Menu / DVD		Menu / Home
	Exit / Back		Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
	OK		OK
	Guide / Top Menu		D.Menu / Top
	Guide / Top Menu		Shift + D.Menu / Top Menu
	TV Fav/Radio / Setup		TV/Radio /
	TV Fav/Radio / Setup		Shift + TV/Radio / Program
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random

Original		Replacement		Original		Replacement
	Video Format	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4			
	Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format			
	Index i+	ANGLE INFO	Info / Angle			
	Text / Mix	GOTO TEXT	Text / Goto			
SUBTITLE	Open/Close / Subtitle	SURROUND	Eject / Surround			
SUBTITLE	Open/Close / Subtitle	SHIFT + SURROUND	Shift + Eject / Surround			
	Stop / Dual I/I	HOLD	Stop / Hold			
	Stop / Dual I/I	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /			
	Play	SLOW	Play / Slow			
	Pause / Step / [	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze			
	I<< / Reveal	PRESET-	I<< / Preset-			
	<< / Hold	SHIFT + TUNE-	Shift + << /			
	<< / Hold	TUNE-	<< / Tune-			
	>> / Size	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /			
	>> / Size	TUNE+	>> / Tune+			
	>>I / Cancel	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+			
	>>I / Cancel	PRESET+	>>I / Preset+			

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Up	Up
1	1	Left	Left
2	2	OK	OK
3	3	Right	Right
4	4	Top Menu	D.Menu / Top
5	5	Down	Down
6	6	Set Up	Setup / OPT /
7	7	[<>]	Picture / Format
8	8	→I / I←	Display / Media
9	9	[i+] / [≡i]	Info / Angle
0	0	Text/Audio	Text / Goto
Input	AV / Input / RDS	Open/Close/Subti	Eject / Surround
Vol +	Vol +	Stop/O)I/II	Stop / Hold
Vol -	Vol -	Play/[≡o]	Play / Slow
Mute	Mute / Dimmer	Pause/Step/[▼]	Pause / Step / Freeze
Menu/DVD	Menu / Home	I<</[≡?]	I<< / Preset-
Exit / Back	Exit / Cancel / Clear	<</[≡+]	<< / Tune-

Original	Replacement	Original	Replacement
>>/ [♦]	>> / Tune+		
>>I / [O] / [≡x]	>>I / Preset +		