| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Open / Close | ZOOM | Eject |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| -/-- | -/-- | SHIFT + -/-- GUIDE | Shift + Guide |
| | Recall | RETURN BACK | Back |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Blue | D | Blue |
| P.MODE | P. Mode | SHIFT + PICTURE FORMAT | Shift + Format |
| S.MODE | S. Mode | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual |
| | Mute | MUTE | Mute |
| TXT | TXT | REPEAT TEXT | Text |
| ASPECT | Aspect | PICTURE FORMAT | Format |
| NICAM | Nicam | SHIFT + ECO 3D | Shift + 3D |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| PR+ | Up / PR + | | Up |
| PR+ | Up / PR + | + CH | Ch + |
| PR- | Down / PR - | | Down |
| PR- | Down / PR - | CH − | Ch - |
| VOL + | Right / Vol + | | Right |
| VOL + | Right / Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL − | Left / Vol - | | Left |
| VOL − | Left / Vol - | VOL − | Vol - |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Enter | OK | Ok |
| FUNCTION | Function | TIMER AV | AV |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| HOLD | Stop / Hold | | Stop |
| MIX | Play/Pause / M | PLAY MODE | Play |
| MIX | Play/Pause / M | | Pause |
| DTV/RADIO | DVD Menu / DTV/Radio | SEARCH TV/R | TV/R |
| DTV/RADIO | DVD Menu / DTV/Radio | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| SUBPAGE | Subpage | SHIFT + AD SUBT | Shift + Subt |
| REVEAL MEDIA | Media / Reveal | APP MEDIA | Media |
| INDEX ANGLE | Angle / Index | ECO 3D | 3D |
| SIZE GOTO | Goto / Size | HOME SMART | Smart |
| EPG Repeat | Repeat / EPG | -/-- GUIDE | Guide |
| LIST | Up / I<< / Lis | SHIFT + | Shift + Up |
| FAV A-B | A-B / FAV | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| LIST | Up / I<< / Lis | DISC NAV LIST | List |
| LIST | Up / I<< / Lis | | I<< |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Down / >>I | SHIFT + | Shift + Down |
| | Down / >>I | >>I | >>I |
| PAGE UP | Right / >> / Pag Up | SHIFT + | Shift + Right |
| PAGE DOWN | Left / << / Pag Down | SHIFT + | Shift + Left |
| PAGE DOWN | Left / << / Pag Down | << | << |
| PAGE UP | Right / >> / Pag Up | >> | >> |
| Setup | Setup | SETTINGS OPT | Options |
| Language | Language | SOUND DUAL | Dual |
| Title | Title | SHIFT + DISPLAY INFO | Shift + Info |
| STILL Zoom | Zoom / Still | SHIFT + ZOOM | Shift + Eject |
| Subtitle | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| Setup | Setup | SHIFT + OK | Shift + Ok |