| Original | | Replacement | | Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | PP | RETURN BACK | Back / Return | | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Power | | Power | | Left | | Left |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 | | Up | | Up |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 | | Right | | Right |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 | OK | OK | OK | OK |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 | | Down | | Down |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 | V – | V - | VOL – | Vol - |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 | V + | V + | + VOL | Vol + |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | P – | P - | CH PAGE – | CH- / Page- |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 | P + | P + | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | SOUND | Red / Sound | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| P<P | P<P | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | SOUND | Red / Sound | TITLE SOUND | Sound / Title |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | PICTURE | Green / Picture | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| -- | -- | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | PICTURE | Green / Picture | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| M | Menu [M] | HOME MENU | Menu / Home | FEATURE | Yellow / Feature | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| i | Info [i] | ANGLE INFO | Info / Angle | INSTALL | Blue / Install | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| I-II | I-II | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| [≡o] | Sleep / Timer | | |
| Hold | Stop / Hold | | |
| [≡X] | Exit / Cancel / Clear | | |
| Mix / PIP Swap | Smart / List | | |
| PIP / Size | Zoom / Size | | |
| PIP Down / [≡?] | I<< / Preset- | | |
| PIP Up / Index | >>I / Preset+ | | |
| [TV] | TV/Radio / | | |
| [AV] | AV / Input / RDS | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |