Original		Replacement	
	Mute		Mute / Dimmer
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Display		Display / Media
	0		0
	Sleep		Sleep / Timer
	CH +		CH+ / Page+
	Q.V		Smart / List
	V +		Vol +

Original		Replacement	
	CH -		CH- / Page-
	TV / AV		AV / Input / RDS
	V -		Vol -
	Red		Red / Netflix / Search
	Up / CH +		Up
	Green		Green / APP / Repeat
	Left / V -		Left
	Menu		Menu / Home
	Menu		OK
	Right / V +		Right
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Down / CH -		Down
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	I / II		Audio / Lang I/II
	⇥SI←		Sound / Title
	⇥PI←		Picture / Format
	Zoom		Zoom / Size

Original	Replacement	Original	Replacement
TXT	Text / Goto		
Hold	Stop / Hold		
Index	Play / Slow		
Cancel	Exit / Cancel / Clear		
Subpg	Rec / Rec Mode		
Mix	Shift + Text /		
Reveal	Pause / Step / Freeze		