Original	Replacement
TV Power	Power
Input	AV
A / B	Dual
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Text	Text
Recall	Pre Ch
Analog	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R
Digital	SEARCH TV/R TV/R

Original	Replacement
Aspect	PICTURE FORMAT Format
Hold	SHIFT + Shift + Stop
Red	A Red
Green	B Green
Yellow	C Yellow
Blue	D Blue
Guide	GUIDE Guide
i +	DISPLAY INFO Info
Up	Up
Left	Left
OK	OK Ok
Right	Right
Down	Down
Return	RETURN BACK Back
Menu	TOP MENU MENU Menu
Tools	SETTINGS OPT Options
<< / ◁I / ◁	<<

Original	Replacement	Original	Replacement
Play	Play		
>> / I> / II>	>>		
Pause	Pause		
Stop	Stop		
Mute	Mute		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Prog +	Ch +		
Prog -	Ch -		
Rec	Rec		

Original		Replacement	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Recall	PRE-CH	Pre Ch
	[i+]/[?]	INFO	Info
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Right		Right

Original		Replacement	
	Down		Down
RETURN	Return	BACK	Back
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	Pause		Pause
	Stop		Stop
PROG +	Prog+	CH +	Ch +
	Prog-	CH −	Ch -
	Rec	REC MODE	Rec
	DVD Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Original		Replacement	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Text	REPEAT TEXT	Text
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	[i+]	DISPLAY INFO	Info

Original		Replacement	
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	I<<		I<<
	←	CH −	Ch -
	· →	+ CH	Ch +
	>>I		>>I
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	Pause		Pause
	Stop		Stop

Original	Replacement	Original	Replacement
DVD Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU Shift + Menu		
DVD Menu	E-MANUAL D.MENU D. Menu		

Original		Replacement	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Text	REPEAT TEXT	Text
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
	[i+]/[?]	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Left		Left

Original		Replacement	
	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	I<<		I<<
	←	CH −	Ch -
	→·	+ CH	Ch +
	>>I		>>I
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	Mute	MUTE	Mute
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -

Original	Replacement	Original	Replacement
DVD Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU Shift + Menu		
DVD Menu	E-MANUAL D.MENU D. Menu		