Original		Replacement	
VHS/DVD	VHS Power		Power
TV	TV Power	SHIFT +	Shift + Power
CH	TV CH +	SHIFT + CH	Shift + CH+ /
VOLUME	TV Volume +	VOL +	Vol +
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
AV	TV AV	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
CH	TV CH -	SHIFT + CH	Shift + CH- /
VOLUME	TV Volume -	VOL -	Vol -
VHS OPERATION SELECT	Operation Select VHS	LIST SMART	Smart / List
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
TRACKING/V-LOCK CH	CH + / Tracking/V-Lock	CH PAGE +	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
CH	CH - / Tracking/V-Lock	CH PAGE -	CH- / Page-

Original		Replacement	
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CANCEL/RESET	Cancel / Reset	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI-SAT 0	0
≧10 -/--	-/-- / ≧10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
INDEX	I<< Index/Skip	PRESET-	I<< / Preset-
SKIP	>>I Index/Skip	PRESET+	>>I / Preset+
REW SEARCH	<< REW	TUNE-	<< / Tune-
SLOW / SEARCH FF	>> FF	TUNE+	>> / Tune+
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE SLOW	Pause / Slow	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
	Up		Up
MENU PLAY LIST	Menu / Play List	HOME MENU	Menu / Home

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Left		Left				
ENTER	Enter	OK	OK				
	Right		Right				
	Down		Down				
EXIT RETURN	Return / Exit	RETURN BACK	Back / Return				
PROG/CHECK	Prog / Check	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /				
I-TIMER	i-Timer	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
PLAY MODE PROG PLAY	Prog Play / Pla Mode	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top				
SETUP JET REW	<< JET REW/	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer				
DVD-RAM DUBBING	DVD-RAM	GOTO TEXT	Text / Goto				
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode				
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
VHS STATUS DVD STATUS	VHS Status	ANGLE INFO	Info / Angle				
CINEMA MODE A QUICK OSD	A / Cinema	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
OFF TIMER B QUICK REPLAY	B / Off Timer	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
EXT LINK MANUAL SKIP	Ext Link	MEDIA DISPLAY	Display / Media				

Original		Replacement	
DVD Power		Power	
TV Power		Shift +	Power
TV CH +		Shift +	CH+ /
TV Volume +		Vol +	
Audio		Audio / Lang I/II	
TV AV		Shift +	AV / Input / RDS
TV CH -		Shift +	CH- /
TV Volume -		Vol -	
Operation Select DVD		Smart / List	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	

Original		Replacement	
9		9	
Cancel / Reset		Exit / Cancel / Clear	
0		0	
-/-- / ≧10		Guide / EPG / -/--	
Repeat		Green / APP / Repeat	
I << Index/Skip		I << / Preset-	
>>I Index/Skip		>>I / Preset+	
<< REW		<< / Tune-	
>> FF		>> / Tune+	
Stop		Stop / Hold	
Pause / Slow		Pause / Step / Freeze	
Play		Play / Slow	
Direct Navigator Top Menu		D.Menu / Top	
Up		Up	
Menu / Play List		Menu / Home	
Left		Left	
Enter		OK	

Original	Replacement	Original	Replacement
Right	Right		
Functions	Display / Media		
Down	Down		
Return / Exit	Back / Return		
Setup	Setup / OPT /		
DVD-RAM	Picture / Format		
DVD Status	Info / Angle		
A / Quick OSD	Yellow / YouTube / Repeat		
B / Quick Replay	Blue / Prime Video / Random		
Manual Skip	Text / Goto		