Original		Replacement	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
TV/DVD	Tv/DVD	SEARCH TV/R	TV/R
*	*1	SHIFT + 1	Shift + 1
AV/INPUT	AV/Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
I.SKIP	I.Skip	-/-- GUIDE	Guide
SCAN	<< Scan	<<	<<

Original		Replacement	
SCAN	Scan >>	>>	>>
SKIP	I << Skip	I <<	I <<
SKIP	Skip >>I	>>I	>>I
PAUSE/STEP	Pause/Step	II	Pause
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
STOP	Stop		Stop
HOME	Home	HOME SMART	Smart
MENU/LIST	Menu/List	TOP MENU MENU	Menu
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
PR/CH	Up/PRCH+		Up
	Down/PR/CH-		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt

Original	Replacement	Original	Replacement
Zoom	SHIFT + ZOOM Shift + Eject	Vol - Tv	VOL - Vol -
CHP. ADD	A Red	MUTE Mute Tv	MUTE Mute
Rec	REC MODE Rec		
Rec Mode	SHIFT + REC MODE Shift + Rec		
Title	SETTINGS OPT Options		
Thumbnail	REPEAT TEXT Text		
Play Mode	SHIFT + PLAY MODE Shift + Play		
Marker	PICTURE FORMAT Format		
Search	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R		
Clear	CLEAR EXIT Exit		
*2	SHIFT + 2 Shift + 2		
*3	SHIFT + 3 Shift + 3		
Power Tv	SHIFT + ⏻ Shift + Power		
AV/Input Tv	SHIFT + TIMER AV Shift + AV		
PR/CH+ Tv	+ CH Ch +		
PR/CH- Tv	CH − Ch -		
Vol + Tv	+ VOL Vol +		