| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Left | Left |
| Mute | Mute / Dimmer | OK | OK |
| 1 | 1 | Right | Right |
| 2 | 2 | Down | Down |
| 3 | 3 | Vol + | Vol + |
| 4 | 4 | Info | Info / Angle |
| 5 | 5 | CH + | CH+ / Page+ |
| 6 | 6 | Vol - | Vol - |
| 7 | 7 | Audio | Audio / Lang I/II |
| 8 | 8 | CH - | CH- / Page- |
| 9 | 9 | Red / RCL | Red / Netflix / Search |
| EPG | Guide / EPG / -/-- | Green / Pause | Shift + Green / APP / |
| 0 | 0 | Green / Pause | Green / APP / Repeat |
| TV/R | TV/ Radio / | Yellow / Sous | Yellow / YouTube / Repeat |
| Menu | Menu / Home | Yellow / Sous | Shift + Yellow / YouTube / |
| Sortie | Exit / Cancel / Clear | Blue / Text | Shift + Blue / Prime |
| Up | Up | Blue / Text | Blue / Prime Video / Random |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| FAV | FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | | |
| SAT | SAT | SHIFT + HDMI - SAT 0 | Shift + 0 | | |
| V.F | V. F | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / | | |
| ⏸ | Pause | STEP - FREEZE ⏸ | Pause / Step / Freeze | | |
| ◀I | ◁ | SHIFT + TUNE- ◀◀ | Shift + << / | | |
| I▶ | I > | SHIFT + TUNE+ ▶▶ | Shift + >> / | | |
| ● | Rec | REC MODE ● | Rec / Rec Mode | | |
| ▶ | Play | SLOW ▶ | Play / Slow | | |
| ◀◀ | << | TUNE- ◀◀ | << / Tune- | | |
| ▶▶ | >> | TUNE+ ▶▶ | >> / Tune+ | | |
| ■ | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |