Original		Replacement	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
PC	PC	APP MEDIA	Media
COMP/HDMI	Comp / HDMI	HOME SMART	Smart
AV	AV	TIMER AV	AV
DTV/TV	DTV / TV	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
P.MODE	P.Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
S.MODE	S.Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
SOURCE	Source	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
ABC 5	5	5	5
DEF 6	6	6	6
GHI 7	7	7	7

Original		Replacement	
JKL 8	8	8	8
MNO 9	9	9	9
TUV 0	0	0	0
PQRS STILL	Still	II	Pause
WXYZ SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -
STATUS	i / Status	DISPLAY INFO	Info
PR	PR+	+ CH	Ch +

Original		Replacement		Original		Replacement	
PR	PR-	CH –	Ch -	GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
PIP	PIP	SHIFT + A	Shift + Red	SUBTITLE	Subtitle	SUBT	Subt
P.SOURCE	P.Source	SHIFT + B	Shift + Green	I/II	I/II	DUAL	Dual
P.SIZE	P.Size	SHIFT + C	Shift + Yellow	PROFILE	Profile	PRE-CH	Pre Ch
P.SOUND	P.Sound	SHIFT + D	Shift + Blue	AUDIO	Audio	OPT	Options
	Red	A	Red				
	Green	B	Green				
	Yellow	C	Yellow				
	Blue	D	Blue				
INDEX	Index	SHIFT + INFO	Shift + Info				
CANCEL	Cancel	RETURN BACK	Back				
HOLD	Hold	■	Stop				
SUBPAGE	Subpage	SHIFT + SUBT	Shift + Subt				
REVEAL	Reveal	LIST	List				
MODE	Mode	SHIFT + TEXT	Shift + Text				
STORE	Store	3D	3D				
TV/RADIO	TV / Radio	TV/R	TV/R				