Original		Replacement	
POWER	Power	Power	
Eject		SURROUND Eject	Eject / Surround
DVD		SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TUNER		SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
PORT		SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
AUX		SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original		Replacement	
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
I<<		PRESET- I<<	I<< / Preset-
STEP	Step	SHIFT + STEP - FREEZE	Shift + Pause / Step /
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
>>I		PRESET+ >>I	>>I / Preset+
<<		TUNE- <<	<< / Tune-
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
>>		TUNE+ >>	>> / Tune+
VOL +	Vol+	VOL +	Vol+
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TUNING /CH	Tuning+ / CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL	Vol-	VOL	Vol-
REMAIN	Remain	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TUNING /CH	Tuning- / CH-	CH PAGE	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up

Original	Replacement
Return	Back / Return
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Info	Info / Angle
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Tuner Memory	Blue / Prime Video / Random
Mo / St	Shift + Audio / Lang I/II
Tuner Manual	Smart / List
Tuner Preset	Display / Media
SD / HD	Guide / EPG / -/--
V-H/P / V-Sound	Setup / OPT /
P.Bass	Red / Netflix / Search
Sound Edit	Sound / Title
Logo	Fav / Marker / PC
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer

Original	Replacement
Slow	Shift + Play /
Repeat	Green / APP / Repeat
Zoom	Zoom / Size
CD Ripping	D.Menu / Top
Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear
Sleep	Sleep / Timer

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol+
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TUNING /CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL —	Vol-	VOL —	Vol-
TUNING /CH	CH-	CH PAGE —	CH- / Page-

Original		Replacement	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Down		Down