Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Left / Vol -	Left
1	1	Left / Vol -	Vol -
2	2	OK	OK
3	3	Right / Vol +	Right
4	4	Right / Vol +	Vol +
5	5	I / II	Audio / Lang I / II
6	6	Down / P-	CH- / Page-
7	7	Down / P-	Down
8	8	PP	Back / Return
- -	Guide / EPG / -/--	TV	TV/ Radio /
9	9	TV	Shift + 1
0	0	AV	AV / Input / RDS
P<P	Fav / Marker / PC	Mute	Mute / Dimmer
Menu	Menu / Home	Red / Sound	Red / Netflix / Search
Up / P+	Up	Red / Sound	Sound / Title
Up / P+	CH+ / Page+	Green / Pictur	Picture / Format
[i]	Info / Angle	Green / Pictur	Green / APP / Repeat

Original	Replacement	Original	Replacement
Yellow / Feature	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue / Instal	Blue / Prime Video / Random		
[≡]	Text / Goto		
[≡◷]	Play / Slow		
[≡▯]	Stop / Hold		
[≡X] / [▬]	Exit / Cancel / Clear		
[/ ≡] [■]	Shift + Text /		
[≡↕] / [▯]	Zoom / Size		
[≡?] / PC	Shift + Fav / Marker / PC		
[≡i]	Pause / Step / Freeze		