Original		Replacement	
	Source	AV INPUT	AV / Input / RDS
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
EPG	EPG	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	0	0
PRE PR	PRE PR	BACK	Back / Return
DTV /ATV	DTV/ATV	SETUP	Setup / OPT /
PR LIST	PR List	SMART	Smart / List
ECO	ECO	FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Replacement	
	[i+]	INFO	Info / Angle
	Vol +	VOL +	Vol +
	Mute	MUTE	Mute / Dimmer
P	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	[<>]	PICTURE	Picture / Format
P	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
DUAL	Dual	AUDIO	Audio / Lang I/II
ADJ	ADJ Audio	SOUND	Sound / Title
ADJ	ADJ Video	D.MENU	D.Menu / Top
SLEEP	Sleep	SLEEP	Sleep / Timer
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	MENU	Menu / Home
	Down		Down

Original		Replacement		Original	Replacement
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
TELETEXT	Teletext	GOTO TEXT	Text / Goto		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
SUBPAGE	Subpage	SURROUND	Eject / Surround		
INDEX	Index	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /		
REVEAL	Reveal	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		
FREEZE	Freeze	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
▶/II	Play/Pause	SLOW ▶	Play / Slow		
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+		