Mandis shop

Panasonic N2QAYB000384

Original		Replacement	
	Power		Power
PLAY	Timer Play	A	Red
CLOCK/TIMER	Clock/Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
DIMMER	Dimmer	APP MEDIA	Media
AUTO OFF	Auto Off	CLEAR EXIT	Exit
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
≥10	+10	-/-- GUIDE	Guide

Original		Replacement	
DEL	DEL	FAV PRE-CH	Pre Ch
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
PROGRAM	Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
PLAY MODE	Play Mode	D	Blue
USB ►/II	USB Play/Pause	II	Pause
CD►/II	CD Play/Pause	PLAY MODE ►	Play
MUSIC PORT	Music Port	TIMER AV	AV
⏮/◀◀	<<|<<	«	<<
FM/AM	FM/AM	SEARCH TV/R	TV/R
▶▶/⏭	>>|>>	»	>>
■	Stop	■	Stop
RE-MASTER	Re-Master	AD SUBT	Subt
SURROUND	Surround	SOUND DUAL	Dual
BASS	Bass	CH −	Ch -

Original		Replacement	
PRESET EQ	Preset EQ	ECO 3D	3D
TREBLE	Treble	+ CH	Ch +
DISPLAY	Display	SHIFT +	DISPLAY INFO Shift + Info
MP3 INFO	MP3 Info	DISPLAY INFO	Info
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
►	Right	►	Right
◄	Left	◄	Left
OK	OK	OK	Ok
AUTO PRESET	Auto Preset	RETURN BACK	Back
TUNE MODE	Tune Mode	ZOOM ⏏	Eject
FM MODE	FM Mode	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
INPUT LEVEL	Input Level	PICTURE FORMAT	Format

Original	Replacement