Mandis shop

Toshiba 23587911

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| ON / STANDBY | Power | | |
| Freeze | Freeze / Timer | | |
| MUTE | Blank / Mute | | |
| INPUT | Source | | |
| UP | Up | | |
| DOWN | Down | | |
| LEFT | Left | | |
| Vol - | Vol - / Page - | | |
| RIGHT | Right | | |
| Vol + | Vol + / Page + | | |
| ENTER | Enter | | |
| MENU | Menu | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

https://remotecontrols.com/Toshiba/10695-491-replacement-remote-control-for-Toshiba-23587911.htm