Mandis shop

RCT100

Original		Replacement	
	Power		Power
	Red	A	Red
	[o]	PICTURE FORMAT	Format
	Green	B	Green
	Timer/List	DISC NAV LIST	List
	Info	DISPLAY INFO	Info
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	[▲]	ECO 3D	3D
	Violet	HOME SMART	Smart
	Text	REPEAT TEXT	Text
	Up	▲	Up
	Left	◀	Left
	OK	OK	Ok
	Right	▶	Right
	Down	▼	Down
	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Original		Replacement	
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	PR+	+ CH	Ch +
	PR-	CH –	Ch -
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	AV	TIMER AV	AV
	0/-/--	0	0

https://remote-controls.ch/en/1061030-18608-replacement-remote-control-for-RCT-100-10546340.html