Original	Replacement	Original	Replacement
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Audio Out	Mute	Menu Right	Right
Slow Down	SHIFT + PLAY MODE: Shift + Play	Exit	CLEAR EXIT: Exit
F. Adv	SHIFT + A: Shift + Red	Menu Down	Down
Stop	Stop	T. Set/Clock	SETTINGS OPT: Options
Slow/Dpss-	SHIFT + <<: Shift + <<	Tracking+	+ VOL: Vol +
Auto/Track	DISC NAV LIST: List	Tracking-	VOL −: Vol -
Mon/TV	SHIFT + APP MEDIA: Shift + Media	Next	>>I
Video/Go-To	E-MANUAL D.MENU: D. Menu	1	1
Pause	Pause	Audio	SOUND DUAL: Dual
Sp/Lp/Speed	ECO 3D: 3D	Prev.	I <<
Menu	TOP MENU MENU: Menu	2	2
VCR/TV	APP MEDIA: Media	3	3
Menu Up	Up	4	4
Slow/Dpss+	SHIFT + >>: Shift + >>	5	5
Display	SHIFT + DISPLAY INFO: Shift + Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Replacement
Timer/Record	SHIFT + TIMER AV — Shift + AV
8	8 — 8
9	9 — 9
-/--	-/-- GUIDE — Guide
0	0 — 0
Show View	PICTURE FORMAT — Format
Otr/A.Otr	SHIFT + B — Shift + Green
Record	REC MODE — Rec
Rewind	<< — <<
Once	A — Red
Daily	B — Green
Weekly	C — Yellow
Frame Down	SHIFT + << — Shift + I <<
Input Source	TIMER AV — AV
Syst.	HOME SMART — Smart
Store	SHIFT + HOME SMART — Shift + Smart
Rec. On/Off	SHIFT + REC MODE — Shift + Rec

Original	Replacement
Case Tape	SHIFT + ECO 3D — Shift + 3D
Next Sv+V	SHIFT + C — Shift + Yellow
Rec/Mode	AD SUBT — Subt
Progr/C/CH	FAV PRE-CH — Pre Ch
F.Forward	>> — >>
Vps/Pdc	D — Blue
On/Off	SHIFT + ⏻ — Shift + Power
Play	PLAY MODE ▶ — Play
Index Pict-	SHIFT + ◀ — Shift + Left
Info/Intro	DISPLAY INFO — Info
Repeat	REPEAT TEXT — Text
Search Index	SEARCH TV/R — TV/R
Timer/Sleep	PROG SLEEP — Sleep
Skip/Search	SHIFT + SEARCH TV/R — Shift + TV/R
Index Pict+	SHIFT + ▶ — Shift + Right
Set+	SHIFT + + VOL — Shift + Vol +
Eject/Reverse	ZOOM ⏏ — Eject

Original	Replacement	Original	Replacement
Mark Add/Del	SHIFT + FAV PRE-CH Shift + Pre Ch		
Chan-	CH – Ch -		
Counter Reset	RETURN BACK Back		
Set -	SHIFT + VOL – Shift + Vol -		
Chan+	+ CH Ch +		
PAL/Secam	SHIFT + 0 Shift + 0		
Erase	SHIFT + CLEAR EXIT Shift + Exit		