Original		Replacement	
	Power		Power
	Ambilight	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Info	DISPLAY INFO	Info
	O	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
PAIR SOURCES	Sources/Pair	TIMER AV	AV
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	←	RETURN BACK	Back
	Home	HOME SMART	Smart
	≡	TOP MENU MENU	Menu
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	Stop		Stop

Original		Replacement	
	Pause		Pause
	Rec	REC MODE	Rec
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
	Windows	ECO 3D	3D
Rakuten TV	Rakuten Tv	SEARCH TV/R	TV/R
+ TV EXIT	CH+	+ CH	Ch +
− TV EXIT	CH-	CH −	Ch -
TV EXIT	Exit/TV	CLEAR EXIT	Exit
1	1	1	1
2	2	2	2

Original		Replacement		Original	Replacement
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
LIST / TV GUIDE	Tv Gui de/ Li st	-/-- / GUIDE	Gui de		
TEXT	Text	REPEAT / TEXT	Text		