Mandis shop

RMT-CS400AD

Original		Replacement	
OPERATE	Operate		Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
FUNCTION	Function	TOP MENU MENU	Menu
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
>10	>10	-/-- GUIDE	Guide
MODE	Mode	PICTURE FORMAT	Format
VOL +	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -

Original		Replacement	
I<<	I<<	I<<	I<<
>>I	>>I	>>I	>>I
Play	Play	PLAY MODE	Play
Pause	Pause	II	Pause
Stop	Stop	■	Stop
RADIO BAND	Band/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
UNE +	Tune+	+ CH	Ch +
TUNI −	Tune-	CH −	Ch -
MEGA Xpand	Mega Xpand	SETTINGS OPT	Options
MEGA BASS	Mega Bass	AD SUBT	Subt
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual

https://remote-controls.ch/en/Sony/1062609-93025-replacement-remote-control-for-Sony-RMT-CS400AD.html