Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
OPEN/ CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
REPEAT TV/RADIO	Repeat/Tv/Radi	SEARCH TV/R	TV/R
	I <<		I <<
	<<		<<

Original		Replacement	
	>>		>>
	>>I		>>I
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
REC.	Rec	REC MODE	Rec
PR LIST	PR List	DISC NAV LIST	List
TIMER REC.	Timer Rec	TIMER AV	AV
PR	PR+	+ CH	Ch +
PR	PR-	CH –	Ch -
HOME	Home	HOME SMART	Smart
MUSIC ID	Music ID	SOUND DUAL	Dual
INFO/ DISPLAY	Info/Display	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
TITLE/ POPUP	Title/PopUp	APP MEDIA	Media
DISC MENU REC. LIST	Disc Menu/Rec. List	TOP MENU MENU	Menu

Original		Replacement	
^	Up	▲	Up
v	Down	▼	Down
>	Right	▶	Right
<	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
R	Red	A	Red
G	Green	B	Green
Y	Yellow	C	Yellow
B	Blue	D	Blue
MARKER	Marker	PICTURE FORMAT	Format
SEARCH	Search	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM ⏏	Shift + Eject
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
⏻	Power Tv	SHIFT + ⏻	Shift + Power
AV/INPUT	AV/Input Tv	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV

Original		Replacement	
VOL+	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
VOL–	Vol - Tv	VOL –	Vol -
PR ^	PR+ Tv	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
PR v	PR- Tv	SHIFT + CH –	Shift + Ch -