Original		Replacement	
Power		Power	
D/A		SEARCH TV/R	
Source		TIMER AV	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
0		0	
Last		FAV PRE-CH	
Info		DISPLAY INFO	
FAV		SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
Picture		SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format

Original		Replacement	
Sound		SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
VOL +		VOL +	
VOL -		VOL -	
Mute		MUTE	
CH +		CH +	
CH -		CH -	
Menu		TOP MENU MENU	
EPG		GUIDE	
Up		Up	
Down		Down	
Right		Right	
Left		Left	
OK		OK	
I / II		SOUND DUAL	
Still		DISC NAV LIST	
Zoom		ZOOM	
EXIT		CLEAR EXIT	

Original		Replacement		Original		Replacement	
Browse / Radio	Radio / Browse	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R	▶▶I	Blue / >>I	D	Blue
Rotate / T.Shift	T. Shift / Rotat	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV	▶▶I	Blue / >>I	>>I	>>I
Page up / Audio	Audio / Page u	SHIFT + + CH	Shift + Ch +	Setup / Text	Text / Setup	REPEAT TEXT	Text
Page up / Audio	Audio / Page u	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt	Size	Size	PICTURE FORMAT	Format
Page down / Subtitle	Subtitle / Page down	AD SUBT	Subt	Reveal	Reveal	SETTINGS OPT	Options
Page down / Subtitle	Subtitle / Page down	SHIFT + CH –	Shift + Ch -	Cancel	Cancel	RETURN BACK	Back
D/EMP	D/EMP	HOME SMART	Smart	Sleep / Hold	Hold / Sleep	PROG SLEEP	Sleep
Media / PVR	Media / PVR	APP MEDIA	Media	Index	Index	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
Play/Pause ▶II	Play / Pause	PLAY MODE ▶	Play	Internet / Sub.Code	Sub. Code /	ECO 3D	3D
Play/Pause ▶II	Play / Pause	II	Pause	Mix	Mix	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
Stop ■	Stop	■	Stop				
◀◀	Red / <<	A	Red				
◀◀	Red / <<	«	<<				
▶▶	Green / >>	B	Green				
▶▶	Green / >>	»	>>				
▶▶I	Yellow / I <<	C	Yellow				
▶▶I	Yellow / I <<	K«	I <<				